



Warnblinkrelais (Best.-Nr. 9927)

Hazard warning relay (Part no. 9927)

Relais signal de détresse (ref. no. 9927)

Dieses Relais dient als Ersatz für das nicht mehr lieferbare Warnblinkerschaltrelais für TR6 bis Bj. 1971. Dieses Relais verbindet das Warnblinkrelais mit allen 4 Blinkern. Die folgende Tabelle zeigt, wie dieses Relais anzuschließen ist.

This relay replaces the not longer available hazard warning relay for TR6 until 1971. This relay connects the hazard warning relay with all 4 indicators.

The following table shows how to instal the relay.

Ce relais remplace le relais du signal de détresse qui n'est plus livrable pour les voitures TR6 construites jusqu'à 1971. Ce relais relie le relais du signal de détresse aux 4 clignotants. Sur le tableau suivant vous trouverez les raccords corrects.

Alt	Neu
W1	86
W2	85
C1	87
C2	30
C4	87b

recent	new
W1	86
W2	85
C1	87
C2	30
C4	87b

ancien	nouveau
W1	86
W2	85
C1	87
C2	30
C4	87b

Die richtigen Anschlüsse können Sie auch anhand der Kabelfarben zuordnen.

The right connections can also be assigned based on the cable colors.

Les raccords corrects peuvent être également effectués en fonction de la couleur des câbles.

Farbe	Anschluss
violett/rot	86
schwarz	85
grün/weiß	87
hellgrün/rosa	30
Grün/rot	87b

color	terminal
violet/red	86
black	85
green/white	87
light green/pink	30
green/red	87b

couleur	raccord
violet/rouge	86
noir	85
vert/blanc	87
vert clair/rose	30
vert/rouge	87b



Warnblinkrelais (Best.-Nr. 9927)

Hazard warning relay (Part no. 9927)

Relais signal de détresse (ref. no. 9927)

Dieses Relais dient als Ersatz für das nicht mehr lieferbare Warnblinkerschaltrelais für TR6 bis Bj. 1971. Dieses Relais verbindet das Warnblinkrelais mit allen 4 Blinkern. Die folgende Tabelle zeigt, wie dieses Relais anzuschließen ist.

This relay replaces the not longer available hazard warning relay for TR6 until 1971. This relay connects the hazard warning relay with all 4 indicators.

The following table shows how to instal the relay.

Ce relais remplace le relais du signal de détresse qui n'est plus livrable pour les voitures TR6 construites jusqu'à 1971. Ce relais relie le relais du signal de détresse aux 4 clignotants. Sur le tableau suivant vous trouverez les raccords corrects.

Alt	Neu
W1	86
W2	85
C1	87
C2	30
C4	87b

recent	new
W1	86
W2	85
C1	87
C2	30
C4	87b

ancien	nouveau
W1	86
W2	85
C1	87
C2	30
C4	87b

Die richtigen Anschlüsse können Sie auch anhand der Kabelfarben zuordnen.

The right connections can also be assigned based on the cable colors.

Les raccords corrects peuvent être également effectués en fonction de la couleur des câbles.

Farbe	Anschluss
violett/rot	86
schwarz	85
grün/weiß	87
hellgrün/rosa	30
Grün/rot	87b

color	terminal
violet/red	86
black	85
green/white	87
light green/pink	30
green/red	87b

couleur	raccord
violet/rouge	86
noir	85
vert/blanc	87
vert clair/rose	30
vert/rouge	87b