



LIMORA

Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauanleitung Tankdeckel / Installation instructions fuel filler cap



Dieser Tankdeckel muss beim ersten Aufsetzen mit Vehemenz auf den Tankstutzen gedrückt werden, da der innere Dichtgummi sehr hoch aufbaut. Nach ca. 7-10 Tagen hat sich dann das Gummi gesetzt und der Tankdeckel lässt sich problemlos aufstecken.



Ce bouchon de réservoir doit être appuyé avec véhémence contre la buse du réservoir lors de la première mise en place, car le caoutchouc d'étanchéité intérieur est très haut. Au bout de 7 à 10 jours environ, le caoutchouc a pris et le bouchon du réservoir peut être mis en place sans problème.



This fuel filler cap must be pressed vehemently against the filler neck when first placed, as the inner sealing rubber is very high. After approx. 7-10 days the rubber has settled and the fuel filler cap can be put on without problems.



Este tapón de gasolina debe presionarse contra el cuello de llenado las primeras veces de uso, debido a la goma de sellado. Después de unos 7-10 días está se habrá asentado y ya se podrá poner sin problemas.

