


**Limora Zentrallager**

Industriepark Nord 21  
D - 53567 Buchholz  
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0  
E-Mail: [Limora@Limora.com](mailto:Limora@Limora.com)  
Internet: [www.Limora.com](http://www.Limora.com)




Jaguar XK140 / XK150  
Id 204196

 Bitte beachten:

Die Montage soll ohne die mittlere Phosphorbronzebuchse erfolgen. Bitte montieren sie diese neue Zahnstange nur mit den äußeren Buchsen.

 Please note:


The assembly should be done without the middle phosphor bronze bushing. Please assemble this new rack with the outer bushings only.

 Veuillez noter que :

Le montage doit se faire sans la douille centrale en bronze phosphoreux. Veuillez monter cette nouvelle crémaillère uniquement avec les douilles extérieures.

 Nota bene:

Il montaggio deve essere effettuato senza la boccia centrale in bronzo fosforoso. Montare questa nuova cremagliera solo con le boccole esterne.

 Tenga en cuenta:

El montaje debe hacerse sin el casquillo central de bronce fosforoso. Por favor, monte esta nueva cremallera sólo con los casquillos exteriores.

 Atenção:

A montagem deve ser efectuada sem o casquilho central de bronze fosforoso. Por favor, monte esta nova cremalheira apenas com os casquilhos exteriores.